ASST BERGAMO OVEST
Servizio Medicina di Laboratorio
CENTRO PRELIEVI TREVIGLIO
Tel. 0363 424358/538
CENTRO PRELIEVI ROMANO
Tel. 0363 990308/990329

- Contenitore sterile a bocca larga con tappo giallo da 60 ml;
- Provetta urine

- **Preparazione e Modalità di raccolta:**
- Il paziente deve raccogliere preferibilmente la prima urina del mattino o quella a distanza di almeno 3/4 ore dall'ultima minzione.
- **Lavare accuratamente le mani ed i genitali** con acqua e sapone: nel maschio retraendo la cute del glande, mantenendola retratta e nella femmina tenendo distanziate le grandi labbra.
- Risciacquare bene ed asciugare.
- Iniziare la minzione scartando il primo getto d'urina e senza interrompere il flusso **raccogliere il mitto intermedio nel contenitore riempiendolo almeno a metà.**
- Scartare l'ultima parte del flusso urinario.
- **Chiudere il barattolo, staccare l'adesivo e inserire la provetta nell'apposito foro esercitando una moderata pressione fino al riempimento della provetta.**

Consegnare esclusivamente la provetta

Evitare la raccolta delle urine nel periodo mestruale