**ASST BERGAMO OVEST**
**Servizio Medicina di Laboratorio**
**CENTRO PRELIEVI TREVIGLIO Tel. 0363 424358/538**
**CENTRO PRELIEVI ROMANO Tel. 0363 990308/990329**


# URINOCOLTURA DA MITTO INTERMEDIO:

## *Materiale per la raccolta:*

- Contenitore sterile a bocca larga con tappo giallo da 60 ml;
- Provetta dedicata con preservante dell'urina.
- Provetta dedicata senza preservante in caso fosse richiesto, oltre all'urinocoltura, anche esame urine completo.

## *Preparazione e Modalità di raccolta:*

- Raccogliere, preferibilmente, la prima urina del mattino o quella a distanza di almeno 3-4 ore dall'ultima minzione
- Raccogliere le urine prima di iniziare una terapia antibiotica
- **Lavare accuratamente le mani ed i genitali** con acqua e sapone: nel maschio retraendo la cute del glande, mantenendola retratta e nella femmina tenendo distanziate le grandi labbra
- Risciacquare bene ed asciugare
- Attenendosi alle indicazioni riportate più avanti (vedi "*Campionamento delle urine da campione primario*"), aprire il contenitore sterile con il tappo giallo
- Iniziare la minzione scartando il primo getto d'urina e, senza interrompere il flusso, **raccogliere il mitto intermedio nel contenitore riempiendolo almeno a metà**
- Scartare l'ultima parte del flusso urinario
- **Chiudere il barattolo giallo, staccare l'adesivo e inserire la/e provetta/e nell'apposito foro esercitando una moderata pressione fino al riempimento della/e provetta/e**
- Agitare la provetta

**Consegnare esclusivamente le provette**

## URINOCOLTURA DA CATETERE PERMANENTE:

***Materiale per la raccolta:***

- Contenitore sterile a bocca larga con tappo giallo da 60 ml
- Provetta dedicata con preservante dell'urina
- Provetta dedicata senza preservante in caso fosse richiesto, oltre all'urinocoltura, anche esame urine completo
- Siringa sterile monouso da almeno 20 mL, guanti monouso, disinfettante

***Preparazione e Modalità di raccolta:***

- Lavare bene le mani, asciugarle e indossare i guanti monouso
- Chiudere la sacca con l'apposito morsetto, appena sotto il dispositivo di prelievo
- Disinfettare il dispositivo di prelievo
- Con la siringa aspirare circa 20 mL di urina
- Attenendosi alle indicazioni riportate più avanti (vedi "*Campionamento delle urine da campione primario*"), aprire il contenitore sterile con il tappo giallo e trasferire l'urina nel barattolo
- **Chiudere il barattolo giallo, staccare l'adesivo e inserire la/e provetta/e nell'apposito foro esercitando una moderata pressione fino al riempimento della/e provetta/e**
- Agitare la provetta

***N.B.: non prelevare mai il campione di urina dalla sacca di raccolta del catetere***

**Consegnare esclusivamente le provette**

## URINOCOLTURA DA CATETERE ESTEMPORANEO:

***Materiale per la raccolta:***

- Contenitore sterile a bocca larga con tappo giallo da 60 ml
- Provetta dedicata con preservante dell'urina
- Provetta dedicata senza preservante in caso fosse richiesto, oltre all'urinocoltura, anche esame urine completo
- Guanti monouso, disinfettante

***Preparazione e Modalità di raccolta:***

- Lavare bene le mani, asciugarle e indossare i guanti monouso
- Verificare la presenza del globo vescicale
- Lavare con acqua e sapone (non con disinfettanti) la regione dell'uretra; sciacquare con acqua e asciugare con fazzoletti o tovaglioli di carta monouso
- Togliere i guanti, lavare le mani e indossare guanti sterili
- Attenendosi alle indicazioni riportate più avanti (vedi "*Campionamento delle urine da campione primario*"), aprire il contenitore sterile con il tappo giallo
- Introdurre sterilmente il catetere
- Lasciare defluire la prima parte delle urine eliminandola
- Raccogliere il mitto intermedio nel barattolo sterile, riempiendolo non più della metà
- **Chiudere il barattolo giallo, staccare l'adesivo e inserire la/e provetta/e nell'apposito foro esercitando una moderata pressione fino al riempimento della/e provetta/e**
- Agitare la provetta
- Togliere il catetere e gettarlo nei rifiuti

**Consegnare esclusivamente le provette**

## URINOCOLTURA DA STOMIE (ES. NEFROSTOMIA, URETEROSTOMIA)

- Fare una pulizia molto accurata dello stoma con sapone ed abbondante risciacquo senza usare sostanze antisettiche
- Inserire un catetere sterile all'interno della stomia, scartare il primo getto di urine e raccogliere il secondo getto nel contenitore sterile
- **Chiudere il barattolo giallo, staccare l'adesivo e inserire la/e provetta/e nell'apposito foro esercitando una moderata pressione fino al riempimento della/e provetta/e**
- Agitare la provetta

***N.B.: non prelevare mai il campione di urina dalla sacca di raccolta della stomia***

***Consegnare esclusivamente le provette***

# CAMPIONAMENTO delle URINE da CONTENITORE PRIMARIO





**1. Attenzione: per analisi microbiologiche lavare accuratamente mani e genitali esterni. TOGLIERE IL TAPPO SVITANDO IN SENSO ANTIORARIO.**

**OPEN THE CAP BY UNSCREWING ANTI-CLOCKWISE.**



**2. APPOGGIARE SU UNA SUPERFICIE PULITA IL COPERCHIO CAPOVOLTO**

**LAY THE CAP UPSIDE DOWN ON A CLEAN SURFACE.**




**3. NON TOCCARE LE SUPERFICI INTERNE DEL CONTENITORE E DEL COPERCHIO**

**DO NOT TOUCH INTERNAL SURFACES OF THE CONTAINER AND CAP.**




**4. RACCOGLIERE IL CAMPIONE DI URINE. Riempire il contenitore per non più di ¾ della sua capacità**

**COLLECT THE URINE SAMPLE. FILL THE CONTAINER UP TO ¾ OF THE CAPACITY.**



**5. RICHIUDERE ACCURATAMENTE IL CONTENITORE AVVITANDO IL COPERCHIO IN SENSO ORARIO**

**REPLACE THE CAP AND TURN TIGHTLY IN A CLOCKWISE DIRECTION TO SEAL.**



**6. OMOGENEIZZARE IL CAMPIONE PRIMA DEL TRASFERIMENTO IN PROVETTA**

**GENTLY SHAKE THE SAMPLE.**



**7. SOLLEVARE PARZIALMENTE L'ETICHETTA PROTETTIVA (NON toglierla completamente)**

**PARTIALLY RAISE THE PROTECTIVE LABEL (DO NOT remove it completely).**



**8. INSERIRE LA PROVETTA. ESERCITARE E MANTENERE UNA MODERATA PRESSIONE SULLA PROVETTA. ATTENDERE FINO AL COMPLETO RIEMPIMENTO (cessazione del flusso).**

**INSERT THE SAMPLE TUBE AND APPLY GENTLE PRESSURE. KEEP THE TUBE CONNECTED UNTIL IT IS FULL (end of flow).**



**9. TOGLIERE LA PROVETTA. RIPOSIZIONARE ACCURATAMENTE L'ETICHETTA PROTETTIVA SUL COPERCHIO.**

**REMOVE THE SAMPLE TUBE AND FULLY RESTICK THE PROTECTIVE LABEL.**



**10. PROVETTE CON CONSERVANTE: OMOGENEIZZARE IL CAMPIONE (8-10 VOLTE per inversione lenta)**

**WHEN USING SAMPLE TUBES WITH PRESERVATIVE: GENTLY SHAKE THE TUBE 8-10 TIMES.**